



## **Pannolini lavabili Popolini Ultra Fit**

**COMODI – ECOLOGICI – ANTIALLERGICI – ECONOMICI**

**Risparmio economico del 70%**

**1000 kg di rifiuti in meno**

**Comodi da usare & Amici della pelle**

MySpecialBaby ha deciso di aiutare i suoi clienti nella scelta del pannolino più adeguato, selezionando accuratamente un **SET** in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti:

**1) Mutandine impermeabili PopoWrap (taglie S, M, L, XL)**

+

**2) Pannolini lavabili modello Ultra Fit a taglia unica**

+

**3) Veli filtranti raccogli feci (rotolo e pacco)**

**IL PRINCIPIO: 3 STRATI – 3 FUNZIONI**




**1) La mutandina impermeabile trattiene l'umidità**

**2) Il pannolino assorbe**

**3) Il velo raccoglie lo sporco e ferma il bagnato**

## COME UTILIZZARE I PANNOLI LAVABILI POPOLINI ULTRA FIT

- 1 Lavare i pannolini prima dell'uso. Le fibre raggiungono la massima assorbenza dopo 3 o 4 lavaggi
- 2 Cambiare il pannolino ogni 34 ore
- 3 Adagiare il bambino sopra il pannolino UltraFit aperto
- 4 Aggiungere sempre al pannolino Ultra Fit un foglio 'raccolgi feci' da gettare nella toilette durante il cambio del pannolino. Per le feci liquide dei primi mesi si consigliano i veli del "rotolo carta strappi", per i mesi successivi vanno bene i veli del pacco Popolini.
- 5 In caso di forte diuresi o di notte aggiungere il panno assorbente supplementare in dotazione con il pannolino
- 6 Chiudere il pannolino con la chiusura a velcro. I bottoni a pressione servono per aggiustare la taglia
- 7 Usare sempre la mutandina impermeabile PopoWrap della taglia corretta per coprire bene tutto il pannolino
- 8 Al momento del cambio buttare il foglio raccogli feci nella toilette ed i pannolini nell'apposito secchio



## COME LAVARE I PANNOLINI ULTRAFIT e LE MUTANDINE POPOWRAP

- 1 Prima del lavaggio conservare i pannolini sporchi nell' apposito secchio con il coperchio, per non più di 3 giorni
- 2 Se si preferisce prima del lavaggio in lavatrice, i pannolini sporchi possono essere messi in ammollo nel secchio con acqua e percarbonato di sodio che disinfetta e smacchia. Myspecialbaby consiglia l'utilizzo dello Smacchiatore Igienizzante TEA.
- 3 Prima di mettere i pannolini in lavatrice si consiglia di chiudere gli strappi di velcro, per evitare che si attacchino al resto del bucato. In alternativa Myspecialbaby consiglia l'utilizzo del sacco porta biancheria
- 4 I pannolini Ultra Fit resistono ad un lavaggio a 95°, ma sono sufficienti i 5060° del normale bucato quotidiano
- 5 Si consiglia, sia per l'ambiente che per la salute della pelle di tutta la famiglia, l'utilizzo di un detersivo ecologico
- 6 Non usare mai ammorbidenti, ma una tazzina d'aceto nel risciacquo
- 7 Le mutandine impermeabili non devono essere lavate ad ogni cambio, spesso è sufficiente sciacquarle a mano. Possono essere lavate in lavatrice a 60°, ma senza candeggianti. Non asciugare mai direttamente sui caloriferi e non strizzarle troppo energicamente.
- 8 I pannolini posso essere messi nell'asciugatrice, possibilmente non troppo calda

## DOMANDE FREQUENTI

### Di quanti pannolini Ultra Fit Popolini ho bisogno?

MySpecialbaby ha scelto i pannolini Ultra Fit a Taglia Unica anche per permettere ai suoi clienti di risparmiare sull'acquisto dei pannolini, comprandoli una volta sola e regolandoli nel tempo. La quantità da acquistare dipende dalle volte in cui il bambino viene cambiato e dalla frequenza dei lavaggi.

Se si considerano mediamente 56 cambi al giorno ed un lavaggio ogni 2/3 giorni, consigliamo di acquistare 20 pannolini assorbenti che copriranno il fabbisogno fino al divezzamento del bambino.

### Di quante mutandine PopoWrap ho bisogno?

La taglia corretta delle mutandine impermeabili è molto importante per avere una perfetta vestibilità e quindi tenuta. Non sempre le mutandine vengono sporcate, per cui non è necessario cambiarle ad ogni cambio e comunque spesso è sufficiente un veloce lavaggio a mano. Si consiglia quindi di acquistare 2/3 mutandine per taglia.

### Cosa utilizzare se il bambino pesa meno di 3 kg?

Nel caso in cui il bambino pesi meno di 3 kg si consiglia di utilizzare la mutandina impermeabile della taglia XS con il panno interno assorbente del pannolino.

### Come usare i pannolini Popolini in viaggio?

Quando esci puoi usare i Popolini esattamente come qualsiasi altro pannolino. I pannolini sporchi si riportano a casa in un sacchetto chiuso, Myspecialbaby consiglia la borsa "porta pannolini bagnati". Se andate in vacanza, assicuratevi di avere a disposizione una lavatrice. Nel caso contrario potrete, ovviamente, fare ricorso all' usa e getta...ben per quelle situazioni di "emergenza" hanno una giustificazione ad essere stati inventati!

## **Si perde tempo ad utilizzare i pannolini Popolini?**

Cambiare un Popolini è più o meno come cambiare un pannolino usa e getta. Si mette prima il pannolino poi la mutandina impermeabile ed è fatto... Il tempo è circa lo stesso.

## **Quanto lavoro richiede davvero?**

I pannolini Popolini vengono lavati sempre in lavatrice, non sono delicati e non hanno bisogno di essere stirati. Si lavano insieme al resto del bucato a 60°. Per comodità si possono separare dal resto della biancheria inserendoli nel "sacchetto porta biancheria" consigliato da Myspecialbaby.

## **KIT PROVA PANNOLINI ULTRA FIT + MUTANDINE**

Il **Kit** studiato da Popolini per provare al meglio i pannolini Ultra Fit è composto da:

**8 pannolini Ultra Fit Extra in flanella indicati per il giorno**

**2 pannolini Ultra Fit Extra in spugna indicati per la notte**

**1 mutandina impermeabile taglia S**

**2 kit di pannolini Ultra Fit sono sufficienti per coprire tutto il periodo di utilizzo del pannolino.**

Per ulteriori informazioni e per l'acquisto del Kit vedere su [WWW.MYSPECIALBABY.IT](http://WWW.MYSPECIALBABY.IT) il reparto "KIT PANNOLINI"