



## ***Pannolini lavabili Popolini*** **ULTRA FIT**

**COMODI – ECOLOGICI – ANTIALLERGICI – ECONOMICI**

Risparmio economico del 70%  
1000 kg di rifiuti in meno  
Comodi da usare  
Amici della pelle

**IL PRINCIPIO: 3 STRATI – 3 FUNZIONI**




**1) Mutandine Impermeabili PopoWrap (taglie S, M, L, XL)**

**2) Pannolini lavabili ULTRA FIT in SPUGNA e chiusura con bottoni (taglia unica)**

**3) Veli filtranti raccogli feci (rotolo e pacco)**

### **COME UTILIZZARE I PANNOLI LAVABILI POPOLINI**

1. Lavare i pannolini prima dell'uso. Le fibre raggiungono la massima assorbenza dopo 3 o 4 lavaggi
2. Cambiare il pannolino ogni 3-4 ore
3. Adagiare il bambino sopra il pannolino UltraFit aperto
4. Aggiungere sempre al pannolino Ultra fit un foglio 'raccogli feci' da gettare nella toilette durante il cambio del pannolino. Per le feci liquide dei primi mesi si consigliano i veli del "rotolo carta strappi", per i mesi successivi vanno bene i veli del pacco Popolini.
5. In caso di forte diuresi o di notte aggiungere il panno assorbente supplementare in dotazione con il pannolino
6. Chiudere il pannolino con la chiusura a velcro. I bottoni a pressione servono per aggiustare la taglia
7. Usare sempre la mutandina impermeabile PopoWrap della taglia corretta per coprire bene tutto il pannolino
8. Al momento del cambio buttare il foglio raccogli feci nella toilette ed i pannolini nell'apposito secchio



## COME LAVARE I PANNOLINI ULTRAFIT e LE MUTANDINE POPOWRAP

1. Prima del lavaggio conservare i pannolini sporchi nell' apposito secchio con il coperchio, per non più di 3 giorni.
2. Se si preferisce prima del lavaggio in lavatrice, i pannolini sporchi possono essere messi in ammollo nel secchio con acqua e percarbonato di sodio che disinfetta e smacchia. Myspecialbaby consiglia l'utilizzo dello Smacchiatore Igienizzante TEA.
3. Prima di mettere i pannolini in lavatrice si consiglia di chiudere gli strappi di velcro, per evitare che si attacchino al resto del bucato. In alternativa Myspecialbaby consiglia l'utilizzo del sacco porta biancheria.
4. I pannolini Ultra Fit resistono ad un lavaggio a 95°, ma sono sufficienti i 50 -60° del normale bucato quotidiano .
5. Si consiglia, sia per l'ambiente che per la salute della pelle di tutta la famiglia, l'utilizzo di un detersivo ecologico.
6. Non usare mai ammorbidenti, ma una tazzina d'aceto nel risciacquo.
7. Le mutandine impermeabili non devono essere lavate ad ogni cambio, spesso è sufficiente sciacquarle a mano. Possono essere lavate in lavatrice a 60°, ma senza candeggianti. Non asciugare mai direttamente sui caloriferi e non strizzarle troppo energicamente.
8. I pannolini posso essere messi nell'asciugatrice, possibilmente non troppo calda.



## DOMANDE FREQUENTI

### Di quanti pannolini ULTRA FIT Popolini ho bisogno?

MySpecialbaby ha scelto i pannolini ULTRA FIT a Taglia Unica anche per permettere ai suoi clienti di risparmiare sull'acquisto dei pannolini, comprandoli una volta sola e regolandoli nel tempo. La quantità da acquistare dipende dalle volte in cui il bambino viene cambiato e dalla frequenza dei lavaggi.

Se si considerano mediamente 5-6 cambi al giorno ed un lavaggio ogni 2/3 giorni, consigliamo di acquistare 20 pannolini assorbenti che copriranno il fabbisogno fino al divezzamento del bambino.

### Di quante mutandine PopoWrap ho bisogno?

La taglia corretta delle mutandine impermeabili è molto importante per avere una perfetta vestibilità e quindi tenuta. Non sempre le mutandine vengono sporcate, per cui non è necessario cambiarle ad ogni cambio e comunque spesso è sufficiente un veloce lavaggio a mano. Si consiglia quindi di acquistare 2/3 mutandine per taglia.

### Cosa utilizzare se il bambino pesa meno di 3 kg?

Nel caso in cui il bambino pesi meno di 3 kg si consiglia di utilizzare la mutandina impermeabile della taglia XS con il panno interno assorbente del pannolino.

### Come usare i pannolini Popolini in viaggio?

Quando esci puoi usare i Popolini esattamente come qualsiasi altro pannolino. I pannolini sporchi si riportano a casa in un sacchetto chiuso, Myspecialbaby consiglia la borsa "porta pannolini bagnati". Se andate in vacanza, assicuratevi di avere a disposizione una lavatrice. Nel caso contrario potrete, ovviamente, fare ricorso all'usa e getta...ben per quelle situazioni di "emergenza" hanno una giustificazione ad essere stati inventati!

### Si perde tempo ad utilizzare i pannolini Popolini?

Cambiare un Popolini è più o meno come cambiare un pannolino usa e getta. Si mette prima il pannolino poi la mutandina impermeabile ed è fatto... Il tempo è circa lo stesso.

### Quanto lavoro richiede davvero?

I pannolini Popolini vengono lavati sempre in lavatrice, non sono delicati e non hanno bisogno di essere stirati. Si lavano insieme al resto del bucato a 60°. Per comodità si possono separare dal resto della biancheria inserendoli nel "sacchetto porta biancheria" consigliato da Myspecialbaby.

## KIT PROVA PANNOLINI ULTRA FIT + MUTANDINE

Il Kit studiato da Popolini per provare al meglio i pannolini ULTRA FIT è composto da:

- 8 pannolini Ultra Fit Extra in flanella indicati per il giorno
- 2 pannolini Ultra Fit Extra in spugna indicati per la notte
- 1 mutandina impermeabile taglia S

2 kit di pannolini Ultra Fit sono sufficienti per coprire tutto il periodo di utilizzo del pannolino.

Per ulteriori informazioni e per l'acquisto del Kit visitare  
[www.myspecialbaby.it](http://www.myspecialbaby.it) reparto "KIT PANNOLINI"